

IBK Hengeren

Gratulerer med valg av BK Henger.

Vi er overbevist om at du vil bli fornøyd med dette produktet.



SERVICEHEFTE FOR BK HENGEREN

Fylles ut av forhandler:

Navn	
Adresse	
Type tilhenger	
Vin nummer	
Registreringsnummer	
Kjøpsdato	

Forhandlers stempel og signatur

Denne hengeren er kvalitetskontrollert av BK Hengeren før levering til forhandler og er klargjort for bruk.

Garanti

BK Hengeren garanterer for sine hengere i henhold til lov om kjøp.

Se <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-05-13-27> for info om kjøpsloven. BK

Hengeren yter som hovedregel 2 års reklamasjonsrett på nye BK Hengere.

Forutsetning for reklamasjonsretten er at service skal være fulgt i henhold til serviceheftet og at reparasjonen er utført hos en BK forhandler.

Reklamesjon av bunnplate bortfaller dersom det er synlig stor slitasje på plate og om overflaten er brutt. Hvis det eksempelvis skal monteres utstyr som medfører boring/brudd på plate skal dette utføres av en BK forhandler som da sørger for riktig forsegling av hull.

BK Hengeren kan beslutte om det skal skje utskifting eller reparasjon av konstruksjons- eller materialfeil i garantitiden., og forutsetningen for at dette skjer er at det har vært normal og forskriftsmessig bruk av tilhengeren. Blir det utført reparasjoner på hengeren i reklamasjonsperioden forlenger ikke det denne.

Reklamasjonsretten omfatter ikke: løpende utgifter til vedlikehold eller service knyttet til normal slitasje, eller at tilhengeren ikke er benyttet i lengre perioder. Heller ikke om det er brukt uoriginale deler, eller det er utført service av et verksted som ikke er BK forhandler. Leie av erstatningshenger dekkes ikke av reklamasjonsretten, ei heller feil som oppstår i forbindelse med ikke- forskriftsmessig bruk.

For at garantien på deres tilhenger skal være gjeldende må hengeren bringes inn til en autorisert BK forhandler en gang i året.

Generelt vedlikehold av tilhengeren

BK Hengeren anbefaler generelt å holde sin tilhenger fri for smuss og at den blir vasket etter bruk.

Dersom det har blitt fraktet syreholdig materiale eller kunstgjødsel bør den vaskes umiddelbart, da dette kan reagere på materialet. OBS! Hageavfall er meget syreholdig.

Weisalt er også noe som reagerer på galvanisering, vask derfor alltid hengeren etter bruk om det har vært saltet der dere har kjørt. Husk også at salt fra havet har samme effekt som weisalt. Skal tilhengeren settes bort for lagring bør den være rengjort og gjerne dekket til.

En presenning er også til hjelp for å spare kryssfinnerplaten. Denne platen er «levende» da den er organisk, og kan bule litt under høy luftfuktighet, men trekker seg sammen når den tørker.

Ved sjøsetting/opptak av båt er det viktig at navene ikke kommer under vann for å forhindre at vann trenger inn i hjullagrene. Stopp derfor når den nederste hjulbolten er rett over vannskorpen. Om det likevel kommer vann over navet, kjøør et par kilometer slik at hjullagrene blir varme og kan fortrenge vannet. Husk at det skal være mye fett i navkoppene!

Kontroller jevnlig lufttrykk i dekkene på tilhengeren og ettertrekk hjulbolter ved behov. Har dere en tilhenger med bremses så er det smørenipler (fettnipler) på påløpet som bør smøres.

Husk å etterstramme bremsestaget ved behov og spesielt den første tiden.

Kulekoblingen rengjøres for smuss og smøres.

Sikkerhetsregler

Sikkerhetswire/ lenke må alltid kobles til kjøretøy.

Pass på at maks kuletrykk ikke overstiges. Denne vekten står på kulekoblingen. All last skal være forsvarlig stropet.

Tipplås skal være lukket under kjøring. Sjekk lufttrykk jevnlig, se egen tabell.

Hjulnav anbefales ikke å være under vann. Det kan skade bremses/ lager.

Service

For å holde tilhengeren i forskriftsmessig stand er det viktig å overholde serviceintervallene beskrevet i dette serviceheftet. Dette bør gjøres av autorisert personell.

Bremses og lys blir kontrollert på hver service.

Dekktrykk (max)

Dimensjoner	Bar	PSI	Moment
155R13-C6	3,75	54	110
155R13-C8	4,5	65	110
185R14-C8	4,5	65	110
195R14-70	3,2	46	110
195/50R13C	6,4	94	110
20,5x10	6,1	90	110

Dekktrykk kan justeres ned etter behov ved f.eks lite eller ingen last for mykere kjøring.

Viktig

Overhold alltid produsentens oppgitte maksimalvekt for den aktuelle tilhengeren.

Kjør ikke med større hastighet en det som er maksimalt tillatt for tilhengeren.

Serviceintervaller

Hva gjøres	Første 100 km	1 år	2 år	3 år	4 år	5 år
Ettertrekke hjulbolter	X					
Etterstramme bremseslag	X	X	X	X	X	X
Kontroll av lager		X	X	X	X	X
Smøring av: - Fettnipler - Bremselaiere - Kule/påløp - Vinsj - Ruller på båthengere - Ledd/bevegelige deler		X	X	X	X	X
Fettskifte i hjulnavene (ex kompaktlager)		X	X	X	X	X
Kontroll av klarering mellom bremsebelegg og trommel, samt justering av bremseslag		X	X	X	X	X
Kontroll av bremsebelegg og trommeltykkelse		X	X	X	X	X
Sjekk navkopper, fyll med fett		X	X	X	X	X
Kontroll av dekk for mønsterdybde og skader		X	X	X	X	X
Etterstramming av aksel, påløp, dragbolter		X	X	X	X	X
Kontroll av lys og strømnett		X	X	X	X	X

Info

Våre hengere er varmgalvaniserte og vil være blanke og glatte den første tiden. Ettersom galvaniseringen er organisk vil tilhengeren etter kort tid bli mer matt. Dette er en naturlig prosess og gir ikke grunnlag for reklamasjon.

Elektrisk koblingskjema

Koblingskjema for BK Hengere



1/L	Gul	Venstre blink
2/54G	Blå	Tåkelys
3/31	Hvit	Jording
4/R	Grønn	Høyre blink
5/58R	Brun	Høyre lys
6/54	Rød	Brems
7/58L	Svart	Venstre lys

Koblingskjema 13 polet for BK Hengere



1/L	Gul	Venstre blink
2/54G	Blå	Tåkelys
3/31	Hvit	Jording
4/R	Grønn	Høyre blink
5/58R	Brun	Høyre lys
6/54	Rød	Brems
7/58L	Svart	Venstre lys
8	Grå	Ryggelys

1 år/ 5 000 km.	2 år/ 10 000 km.
3 år/ 15 000 km.	4 år/ 20 000 km.
5 år/ 25 000 km.	6 år/ 30 000 km.

IBK Hengeren

**Fritids- og yrkeshengere • bil- og maskintransportere • båthengere
skap- og spesialhengere • scooterkjelker • pulker • ATV hengere • tømmerdoning**

